

## スノー &amp; サンドラダー取扱い説明書




この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書はスノー&サンドラダーをご使用する場合の注意について記載しています。必ずお読みいただき、正しくご使用下さい。

品名	品番	適応車種
スノー&サンドラダー	B340001	汎用









## /// 必ずお読みください ///

本取付取扱説明書を読まれる方へのお知らせ

本取付取扱説明書記号説明

 <b>危険</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

## 使用上の注意事項

 <p> <b>注意</b> ロープの出ている側から差し込むとタイヤにロープが巻きついてしまう場合がありますのでご使用の際はロープの無い側よりタイヤの下に差し込んで下さい。</p> <p>こちら側から差し込んで下さい。</p>	 <p> <b>注意</b> 本製品の対応タイヤ幅サイズは275以下です。275以上のタイヤでは危険ですので使用しないで下さい。</p>
 <p> <b>注意</b> スノー&amp;サンドラダーは水平な状態でご使用下さい。角度が大きいと十分な性能を発揮できません。また、無理な力が加わり危険です。必ず水平な状態でご使用下さい。</p>	
 <p> <b>注意</b> 金属チェーンを装着した状態での使用はスリップや破損の恐れがございますので金属チェーンを装着したままでは使用しないで下さい。</p>	

株式会社 ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1  
TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

株式会社 栄光社

〒114-0031 東京都北区十条仲原2-9-10  
TEL.03-3906-1161 FAX.03-3906-1164

URL:<http://www.jaos.co.jp> E-mail:[info@jaos.co.jp](mailto:info@jaos.co.jp)